SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.

SONETT Klarspüler

Dosierung: Klarspüler in den Klarspüler-Vorratsbehälter der Geschirrspülmaschine einfüllen. Maschineneinstellung: Niedrige Stufe wählen.
Bei Kalkflecken: Einstellung erhöhen. Bei Schlieren auf dem Besteck: Einstellung reduzieren.

Wichtig: Vor erstmaligem Gebrauch des Sonett Klarspülers muss das Klarspülerfach ganz leer sein, um Reaktionen mit anderen Mitteln zu vermeiden. Die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers 8 °dH höher einstellen als die tatsächliche Wasserhärte ist.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
5–15% anionische Tenside (sulfatiertes Rizinusöl); 5–15% pflanzlicher Alkohol (Ethanol); 1–5% nichtionische Tenside (Zuckertenside); balsamische Zusätze*; gewirbeltes Wasser ad 100%
***aus kontrolliert biologischem Anbau und Wildsammlung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Sonett GmbH Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0
www.sonett.eu

Bei Abfüllung in von Kunden bereitgestellten Flaschen erlischt die Produkthaftung des Herstellers, wenn die Gefäße ungeeignet oder unhygienisch sind.